

Detail B Seitenansicht

OSB-Verlegeplatte
1820 x 675 x 12 mm

Kanthölzer
48 x 24 mm

Nach
aufbringen
des Belages
Fuge
versiegeln

Achtung!
ALLE Löcher
vorbohren!

Detail A Seitenansicht

Achtung!
versetzt bohren!

Schrauben
3,5 x 50 mm

Schrauben
3,5 x 50 mm

Detail A Draufsicht

Schrauben
3,5 x 50 mm